

# ALFA GT 1.9 JTD 16V ÖL IN DER HYDRAULISCHEN ANLAGE FÜR ELEKTROHYDRAULISCHE GANGBETÄTIGUNG PRÜFEN UND GGF. NACHFÜLLEN 0010T40

Zurück GETRIEBE MIT DIFFERENTIAL A.U.E.



Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

Mit dem Ausbau fortfahren

**Arbeit. 7055B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E..**

1. Nachfülldeckel des Rädergetriebegehäuses entfernen.
2. Die Ölablassschraube abschrauben und Öl in einen geeigneten Behälter ablassen.

Öl nicht in die Umwelt bringen. Die unsachgemäße Entsorgung des Öls führt zu Umweltschäden.

Ablassschraube reinigen und nach Moment anziehen.

	Befestigung	Bauteil	Ø	Wert (daNm)
-	Ablassedeckel	VERSCHLUSS GETRIEBE- und AUSGLEICHSGEHÄUSE	M22	(Differentialseite) 2.9 ÷ 4.3

Getriebe mit dem vorgeschriebenen Öl durch die Nafüllöffnung nachfüllen.

	Typ	Bauteil	Bezeichnung	Menge
-	Öl [l]	SCHALTGETRIEBE/AUSGLEICHSGETRIEBE	TUTELA CAR ZC 75 SYNTH	2.0



In der Tabelle wird die Gesamtmenge des Öls im Getriebe angegeben.

Kontrollieren, daß das Öl am unteren Rand der Nachfüllöffnung austritt, Deckel reinigen und nach Moment anziehen.

	Befestigung	Bauteil	Ø	Wert (daNm)
-	Nachfülldeckel	VERSCHLUSS GETRIEBE- und AUSGLEICHSGEHÄUSE	M22	(Differentialseite) 2.9 ÷ 4.3

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

**Arbeit. 7055B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E..**

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.